



Le pensiline ad assemblaggio modulare ARCOTEC sono interamente in alluminio Anodizzato argento con viteria e piastre a innesto di completamento in acciaio inox.



Le centine strutturali sono realizzate a disegno in molteplici versioni.
Il sistema di fissaggio su banchina continua rende sicuri ed omogenei
Gli ancoraggio al fabbricato evitando errori di posizionamento delle parti.
Il profilo frontale della struttura con 3 differenti modelli completa la pensilina.

Scegli il frontale da utilizzare nei disegni delle sezioni allegate al listino
*Frontale canale Stondato - Frontale Gocciolatoio - Frontale canale quadro****

Le lastre di copertura, a sezione compatta, sono disponibili nei colori:

TRASPARENTE - BIANCO OPALINO - BRONZO FUME'

ARCOTEC S.r.l - Via Marigone 39/A
OCCHIEPPO INFERIORE 13897 (BI)
Partita IVA 02318330020
Tel. 015-2593865 Fax 015-2593866
e-mail pensiline@arcotec1991.it
(Cap. Soc. € 10.000 i.v.)



IL MODULO è l'unità di riferimento per comporre la pensilina, più moduli formano la pensilina.

Per intenderci il modulo è la distanza al centro fra una mensola e l'altra **3** sono i tipi di modulo.

MODULO 700 con appoggi a interasse max mm. 700 (o inferiore) idoneo a Tutte e 3 le tipologie di frontale

MODULO 1040 con appoggi a interasse max mm. 1040 (o inferiore) idoneo a Tutte e 3 le tipologie di frontale

MODULO 2070 con appoggi a interasse max mm. 2070 (o inferiore) Non idoneo per frontale canale quadro

Come formula la misura della nostra della pensilina :

Ricordiamoci che ragioniamo in millimetri, quindi procediamo a misurare la parete sulla quale installeremo la nostra struttura, (esempio mm. 5480) e questa sarà la misura della pensilina.

Stabilita la **SPORGENZA** che ci interessa, è importante verificare lo spazio utile di ancoraggio e Confrontarlo con la quota **H Piede a muro**, valutando che al di sopra della stessa abbisognano Ulteriori spazi operativi di manovra per una agevole posa in opera.
(Circa 6/7 cm. il giusto per il passaggio di una mano)

2 sono le Tipologie di pensilina prodotte in serie e che differiscono con pochi accorgimenti

Il modello **Heavy** per carichi molto elevati (esempio area montana) listino **HEAVY** con costo maggiore

Il modello **Light** per carichi medio normali (pianura zona collinare) listino **LIGHT** con costo minore

Tutte le pensiline sono composte da 1 Centina - 1 Premi lastra - 1 Lastra = **1 MODULO**

Completo di tutti i particolari di fissaggio/viteria/banchina e frontale a corredo modulo (figura a fianco)

Più MODULI compongono la pensilina, ma per completarla ci serve ancora la mensola terminale

E quindi sommati tutti i MODULI aggiungo ancora una mensola chiamata **CENTINA TERMINE**

Torniamo alla pensilina , (esempio mm. 5480 a cui sottraggo sempre mm. 80)

(10 mm. ingombro profilo frontale + 70 mm. ingombro centina termine = mm. 80)

RISULTATO mm. 5480 - mm. 80 = mm. 5400 base di calcolo per il prezzo della pensilina

Se uso il **MODULO 700** allora **5400** : modulo 700 = 7.71 arrotondo al numero pieno successivo 8

Moltiplico il costo modulo x 8 e aggiungo la centina termine e la eventuale laccatura per Nr moduli

Se uso il **MODULO 1040** allora **5400** : modulo 1040 = 5.19 arrotondo al numero pieno successivo 6

Moltiplico il costo modulo x 6 e aggiungo la centina termine e la eventuale laccatura per Nr moduli

Se uso il **MODULO 2070** allora **5400** : modulo 2070 = 2.61 arrotondo al numero pieno successivo 3